Condiciones funcionales / requisitos técnicos

	A	B	D	DK	E	F	FIN	UK	GR	I	IRL	L	NL	P	S
Manejo	sólo para personas <ul style="list-style-type: none"> mayores de 18 años de confianza instruidas especialmente para su manejo designadas por el empresario 	Personas menores de 18 años o personas que no cumplan las condiciones necesarias para conducir una máquina automotora o un vehículo en carretera pública, no pueden conducir estas máquinas o aparatos en un recinto de obra ni pueden ser autorizadas para ello, independientemente del hecho de que pertenezcan a la empresa o no.	sólo para personas <ul style="list-style-type: none"> mayores de 18 años de confianza instruidas especialmente para su manejo designadas por el empresario por escrito 	sólo para personas <ul style="list-style-type: none"> mayores de 18 años de confianza instruidas especialmente para su manejo 		<ul style="list-style-type: none"> se recomienda que atiendan la unidad como mínimo 2 personas sólo por personas con una edad mínima de 18 años personas de confianza que estén especialmente instruidas en su manejo se requiere un certificado médico de aptitud permiso para su conducción por escrito por parte del empresario 	<ul style="list-style-type: none"> personas que tengan una edad mínima de 18 años personas que hayan recibido una formación práctica para esta tarea 	Personas competentes, con experiencia y formación	Sólo para personas <ul style="list-style-type: none"> con una edad mínima de 18 años de confianza especialmente formadas en su manejo designadas por escrito por el empresario con experiencia que dispongan de una licencia manejo por 2 personas mínimo, si fuera necesario una persona que ayude en las maniobras si no existe contacto visual	sólo por peritos	<ul style="list-style-type: none"> personas especialmente instruidas para el manejo edad mínima de 18 años formación especial con certificado formación para la creación de conciencia de seguridad en el conductor (hasta ahora no es obligatoria por ley) 	sólo para personas <ul style="list-style-type: none"> mayores de 18 años de confianza instruidas especialmente en su manejo designadas por el empresario 	sólo para personas <ul style="list-style-type: none"> de confianza autorizadas instruidas especialmente en su manejo 	sólo para personas <ul style="list-style-type: none"> mayores de 18 años de confianza instruidas especialmente en su manejo designadas por el empresario por escrito 	
Protección anticaída	<ul style="list-style-type: none"> Barandilla de pecho, media, de pie o barras verticales o revestida completamente 	Barandillas de protección con travesaño y otro travesaño en contacto con el suelo o con planchas completas o redes de alambre o con cualquier otro dispositivo de protección que ofrezca una seguridad equivalente	<ul style="list-style-type: none"> barandillas abatibles (alrededor) protección perimetral fija de la plataforma de trabajo 	<ul style="list-style-type: none"> barandillas abatibles (alrededor) protección perimetral fija de la plataforma de trabajo 	Protección lateral, tres piezas	<ul style="list-style-type: none"> barandilla (alrededor) jaula de seguridad 	<ul style="list-style-type: none"> barandilla, tres piezas (alrededor) ha de existir la posibilidad de fijación para un equipo de protección personal anticaída. 	Barandilla protectora y tabla de bordillo (alrededor) u otras barreras suficientes	barandilla, tres piezas	barandilla, tres piezas	Barandilla protectora (alrededor)	<ul style="list-style-type: none"> barandilla abatible (alrededor) protección perimetral fija de la plataforma de trabajo 	Barandilla protectora (alrededor)		
Superficie de montaje	base estable y con capacidad de carga	Colocación y utilización en lugares donde su estabilidad queda garantizada, especialmente tomando en consideración la naturaleza, el estado del suelo y las características del terreno	base estable y con capacidad de carga	base estable y con capacidad de carga	base estable y con capacidad de carga	base estable y con capacidad de carga	base estable y con capacidad de carga	base estable y con capacidad de carga	<ul style="list-style-type: none"> base estable y con capacidad de carga montaje en llano 	base estable y con capacidad de carga	base estable y con capacidad de carga	base estable y con capacidad de carga	base estable y con capacidad de carga		
Comprobación de la unidad	<ul style="list-style-type: none"> como mínimo anualmente por un técnico civil, TÜV (It) observar antes y durante su funcionamiento el perfecto estado y la efectividad de los dispositivos de seguridad comprobación del montaje en cada una de las obras por un perito comprobación de funcionamiento cada día de trabajo (manejo) 	Las maquinarias de cualquier tipo se han de comprobar antes de su primera y antes de cada nueva puesta en marcha por un perito. Una nueva comprobación será llevada a cabo cada vez que sea necesaria y especialmente después de cada interrupción prolongada del trabajo, tras cada modificación extensa y cada vez que su estabilidad o resistencia pueda haber quedado mermada.	<ul style="list-style-type: none"> según necesidad, pero como mínimo anualmente por un perito comprobación funcional cada día de trabajo (manejo) 	<ul style="list-style-type: none"> según necesidad, pero como mínimo anualmente por un perito comprobación funcional cada día de trabajo (manejo) 	control de seguridad previo a cada uso	<ul style="list-style-type: none"> se recomienda una comprobación funcional diaria según instrucciones de manejo normativa legal: mínimamente cada 6 meses tras cada reparación o reforma tras cada accidente 	<ul style="list-style-type: none"> según directrices 89/655/CE comprobación funcional antes de su uso comprobación de montaje en el lugar de la obra comprobación visual semanal en el lugar de la obra 	comprobación funcional diaria previa al comienzo de los trabajos (comprobación previa a cada uso)	<ul style="list-style-type: none"> anualmente, con una carga de prueba con un 25% de sobrecarga hasta un período de servicio de 5 años, después reducción de la sobrecarga antes de comenzar los trabajos, después de daños por accidente o defectos sufridos reflejar la documentación de los resultados de las pruebas en el libro de pruebas 	Identificación CE así como comprobación anual por un perito	<ul style="list-style-type: none"> comprobación tras mayores modificaciones y reparaciones, certificado de prueba Comprobación cada 6 meses, informe de la prueba en el plazo de 28 días 	<ul style="list-style-type: none"> según necesidad, pero mínimamente una vez al año, por un perito comprobación funcional cada día de trabajo (manejo) 	como principio comprobación de CE, así como anualmente y tras cada cambio de lugar por un perito	comprobación visual como mínimo semanalmente según la lista de comprobación habitual	